



Používateľská príručka

| www.amaryllo.eu | sales.ai@amaryllo.eu | support.ai@amaryllo.eu |
© 2014 Amaryllo International B.V. All Rights Reserved.

- Inštalácia kamery
- Práca s kamerovou aplikáciou
- Ovládanie rotácie kamery (pre vzdialené modely)
- Riešenie problémov
- LED upozornenia
- Záruka

1



Zapnite Wi-Fi v telefóne

★ iCam HD



Stiahnite si aplikáciu "iCam HD 360" App

★ iBabi HD



Stiahnite si aplikáciu "iBabi HD" App

★ iSensor HD




Stiahnite si aplikáciu "iSensor HD" App



Pripojte telefón k vašej Wi-Fi sieti

2


iCam HD / iBabi HD



- Zapojte micro USB do zásuvky.
- Predná Led kontrolka sa rozsvieti, akonáhle bude kamera zapojená do zdroja. Vyčkajte s inštaláciou, pokiaľ sa nerozsvieti LED kontrolka.

3


iSensor HD



Zapojte USB kábel do zásuvky.

Modrá LED kontrolka sa rozsvieti, akonáhle bude kamera zapojená do zdroja. Vyčkajte s inštaláciou, pokiaľ sa nerozsvieti LED kontrolka.

4



Po zapnutí bude trvať 25 sekúnd spustenie kalibračného cyklu (pre diaľkové modely)

5



Zadajte heslo vašej Wi-Fi

6

Vyplňte nasledujúce informácie

Wi-Fi (SSID)

Wi-Fi heslo

7


iCam HD/ iBabi HD

Postupujte podľa pokynov k dokončeniu skenovania QR kódu.

1. Váš telefón vygeneruje QR kód
2. Umiestnite kameru 10-30cm pred váš smartphone alebo 20-30cm pred tablet s QR kódom

Počkajte na zvukový signál pre potvrdenie príjmu.

Keď zaznie zvukový signál, môžete telefón položiť.



Uistite sa, že šosovka kamery nie je znečistená

Váš mobil/tablet a kamera musia byť umiestnené kolmo oproti sebe.


8

iSensor HD

Nasledujúce kroky (viď nižšie) slúžia k prečítaniu QR kódu.

1. Váš telefón vygeneruje QR kód
2. Umiestnite kameru 10-30cm pred váš smartphone alebo 20-30cm pred váš tablet (iSensor HD oskenuje QR kód na displeji mobilného telefónu/tabletu). Vyčkajte prosím na zvukový signál pre potvrdenie skenovania.

Po zvukovom signály môžete mobil odložiť.



Váš mobil/tablet a kamera musia byť umiestnené kolmo oproti sebe.

9

iOS

Android



Časovač ukáže zostávajúci čas pre dokončenie inštalácie.
Ak uplynie stanovený čas, budete musieť spustiť inštaláciu znova.

10

- Keď kamera inštaláciu QR dokončí, budete počuť jedno pípnutie.
- Po dokončení nastavenia kamery budete počuť dve pípnutia.
- Zelená LED kontrolka sa rozsvieti, keď sa pripojíte k Wi-fi.

11

Pokiaľ skenovanie QR kódu zlyhalo, objaví sa otázka:

Chcete to skúsiť znova?

Môžete potvrdiť „opakovať“, aby ste skenovanie zopakovali. Odporúčame, aby ste prekontrolovali vaše informácie a pokúsili sa skenovať znova.

Skontrolovať informácie

Opakovať


Back

12


Gratulujeme!

- Nastavenie kamery je kompletne. Budete počuť 2 zvukové signály, keď bude nastavenie kamery dokončené.

iCam HD/ iBabi HD



iSensor HD



Zelená LED kontrolka sa zapne, akonáhle sa pripojíte k Wi-fi.

13

O tejto kamere

Verzia aplikácie

Verzia firmware

ID Kamery

Užívateľské meno kamery

Wi-Fi SSID

Mac adresa

O nás


www.amaryllo.eu

Spätná väzba „feedback“

support.ai@amaryllo.eu

14


iCam HD/ iBabi HD



Živý obraz cez kamerovú aplikáciu
Stlačte tlačidlo kamery „snímok“ a potom tlačidlo ▶(play)

15

iSensor HD



Pre prístup k živému zobrazeniu na iSensor HD, prosím vyberte príslušný kruh fotoaparátu a potom stlačte tlačidlo ► (play)

16

iCam HD/ iBabi HD




Posúvanie obrazovky

Vzdialene posúvať a nakláňať kameru môžete kdekoľvek posúvaním obrazovky vášho smartphonu v smere, ktorým chcete, aby sa kamera otočila

17

iSensor HD



Posúvanie vpravo/vľavo

Vzdialene posúvať kameru môžete kdekoľvek posúvaním obrazovky vášho smartphonu v smere, ktorým chcete, aby sa kamera otočila

18

Ak zlyhá pripojenie

Prosím vyskúšajte:

1. Je kamera napájaná?
2. Je kamera pripojená k Wi-Fi? (Svieti zelená LED kontrolka)
3. Je potrebný nový Wi-Fi router? (Stlačte "📶")

19

iCam HD/ iBabi HD

- Nainštalujte novú iCam HD 360
- << Pozri ďalšie
- Nainštalujte novú iCam HD 360 (s prednastavenou sieťou)
- Získajte kontrolu iCam HD 360 z iného telefónu

20


iSensor HD

- Štandardné nastavenie (Doporučené)
- Vlastné nastavenie a riešenie problémov (pre pokročilých užívateľov)
 - Získať kontrolu nad iSensor HD z iného telefónu alebo tabletu
 - Nastaviť iSensor HD používaním WPS alebo preddefinovanej SSID

21

iCam HD/ iBabi HD

iSensor HD



Tu sa nachádza malý otvor RESET. Stlačte a podržte po dobu 5 sekúnd, kým nezačne modrá LED dióda blikať. Všetky doteraz uložené nastavenia kamery budú odstránené a kamera bude mať obnovené pôvodné výrobné nastavenie.

Po 25 sekundách kamera zahájí kalibračný režim otáčaním sama seba (pre vzdialené modely)

22

Indikátory LED

Modrá LED:

- LED svieti stabilne, keď je kamera napájaná zo zdroja.
- LED bliká raz za sekundu, keď sa skenuje QR kód.
- Keď LED bliká 2x za sekundu, je kamera zapnutá a niekto ju aktuálne používa.
- Keď LED bliká 3x za sekundu, nastavenie procesu bolo úspešné.

Zelená LED:

- Keď LED bliká raz za sekundu, kamera sa pokúša pripojiť k Wi-Fi routeru.
- Keď LED svieti súvisle, kamera je pripojená k Wi-Fi a pracuje správne.

23

Jednoročná záruka


1. Amaryllo zaručuje pôvodnému kupujúcemu tohto výrobku, že výrobok bude fungovať bez chýb materiálu a spracovania pri bežnom používaní počas záručnej doby vzťahujúcej sa na produkt.
2. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené fyzickým poškodením, nehodou, prírodnými katastrofami, alebo používaním, ktoré sa líši od Amaryllo odporúčaní a inštrukcií
3. Zákazníci môžu byť požiadaní, aby predložili doklad o vlastníctve a dátume nákupu tým, že ukážu nákupný doklad / faktúru / záručný list. Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného kupca a je neprenosná na kohokoľvek, kto následne kúpi výrobok alebo inak získá výrobok od pôvodného kupujúceho.
4. Bezpečný prenos sieťového videa a cloud služby sú poskytované prostredníctvom globálnych renomovaných firiem zdarma a nie sú zahrnuté v našej záruke.

24

iSensor HD


Pokyny k inštalácii

1. Vyberte miesto, ktoré vám poskytne najlepší výhľad na oblasť, ktorú chcete sledovať. (Uistite sa, že elektrická zásuvka je vo vzdialenosti do 2 m).
2. Označte ceruzkou otvor v stene, potom vyvrtajte dieru. (Uistite sa, že otvor je o niečo menší než hmoždinka)
3. Vložte hmoždinku do diery a do nej skrutku tak, aby držala pevne v stene
4. Umiestnite napájací kábel USB do otvoru držiaka zozadu
5. Zapojte iSensor HD do USB adaptéru a upravte, pokiaľ nedosiahnete správny uhol



6. Po nastavení uhla držiaku, dotiahnite skrutky.

25



Nekrúťte ručne!
Pred použitím odstráňte štítok.

26



Pre viac informácií navštívte www.amaryllo.eu

27